

Reinigungsset EKO CLEAN für Kaffeemaschinen auf auffüllbare Kapseln

(Bedienungsanleitung)



Inhalt der Verpackung:

1x Reinigungspulver URNEX Cafiza 2 (1x Beutel 30g), 4x Entkalker (4x Beutel 25g), Bedienungsanleitung, Kunstmessgefäß.

Bedienungsanleitung:

Gehen Sie bei der Dosierung und Anwendung zunächst laut der Anleitung für die Reinigung der Kaffeemaschine vor. Falls kein genauer Reinigungsvorgang definiert ist, benutzen Sie die Anleitung:

I. Entkalkung mit Hilfe vom Reinigungspulver URNEX Cafiza 2:

1. Schütteln Sie eine Hälfte des Messgefäßes (ca. 5g) in die auffüllbare Kapsel, falten Sie sie zusammen wie in der Anleitung und stellen Sie sie in die Kaffeemaschine.
2. Schalten Sie die Kaffeemaschine in die Position Kaffeevorbereitung (heißes Wasser) ein und lassen Sie ca. 0,5l Wasser oder eine Hälfte des Behälters durchfließen.
3. Schütteln Sie 1 Messgefäß (ca. 10g) des Reinigungspulvers in ein Einlitergefäß und stellen

Sie in das Gefäß alle Gegenstände, die Sie reinigen möchten (restliche auffüllbare Kapseln, Gitter...). Einen Teil von Wasser können Sie in das Abfallgefäß der Kaffeemaschine stellen. Lassen Sie das Wasser mit dem Pulver 10 Minuten wirken, anschließend gießen Sie das Wasser aus und spülen alle Gegenstände mit Wasser durch.

4. Falls Sie nicht entkalken möchten, spülen Sie die Kaffeemaschine sorgfältig mit reinem Wasser nach der Anleitung II. ohne Entkalkerpulver durch.

II. Entkalkung und finale Durchspülung:

1. Gießen Sie 0,5l Wasser vermischt mit dem Entkalkerpulver in den Behälter der Kaffeemaschine ein. Mischen Sie das Pulver im Wasser durch.
2. Lassen Sieden ganzen Inhalt des Behälters durch die Kaffeemaschine durchfließen. Bei der Kaffeemaschine von Typ Nespresso schließen Sie die Kammer der Kaffeemaschine ohne Kapsel. Bei der Kaffeemaschine von Typ Dolce Gusto stellen Sie in den Halter eine leere auffüllbare Kapsel.
3. Lassen Sie alles Wasser mit dem Pulver durchfließen.
4. Gießen Sie in den Behälter reines Wasser ein und lassen Sie es wieder komplett durchfließen. Wiederholen Sie die Vorgehensweise (Punkt 4) wieder. Geeignet ist, die erste Tasse Kaffee wegzuwerfen, erst die zweite Tasse zu trinken.

Sicherheitsinformationen über die Benutzung des Reinigungspulvers URNEX Cafiza 2:

Lagern Sie ihn außer der Reichweite der Kinder. Er reizt die Haut. Er verursacht ernste Reizung der Augen. Nach der Manipulation waschen Sie sie sorgfältig.

NACH DEM KONTAKT MIT AUGEN: Spülen Sie sie einige Minuten vorsichtig aus. Falls Sie Kontaktlinsen benutzen und falls es möglich ist, entfernen Sie sie. Spülen Sie die Augen weiter aus. Falls die Reizung anhaltend bleibt: suchen Sie ärztliche Hilfe/Pflege aus.

BEIM KONTAKT MIT HAUT: Waschen Sie die Haut mit großer Menge von Wasser und Seife. Falls Hautreizung vorkommt: suchen Sie ärztliche Hilfe/Pflege aus.