




WACACO

Barista Set

für die Kaffeemaschine Wacaco Nanopresso

Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG



Deckel

Adapter

8g Filter für Kaffee
mit Deckel

Tamper um Kaffee
reinzudrücken

Adapter für das
Wasserreservoir





2x 16g Filter
für Kaffee
mit Deckel

Wasserreservoir

Kaffeebecher

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schrauben Sieden Deckel ab und nehmen Sie den Adapter raus.
2. Schrauben Sie den Portafilter von der Kaffeemaschine ab.
3. Schrauben Sie den Portafilter auf den Adapter auf.
4. Schütteln Sie 16g Kaffee in den 16g Kaffeehalter, drücken Sie ihn mit dem Tamper rein.
5. Stellen Sie den Halter mit Kaffee in die Kaffeemaschine Nanopresso rein.
6. Schrauben Sie den Portafilter mit dem Adapter auf Nanopresso fest.
Für Schritte 7 - 10 können Sie das ursprüngliche oder neue Wasserreservoir benutzen, je nach dem Typ von Kaffee, den Sie vorbereiten möchten.
7. Falls nötig, klemmen Sieden Kaffeebecher ab. Klemmen Sie ihn nicht ab, falls er heißes Wasser enthält oder falls er nicht aufgeschraubt ist!
8. Schrauben Sie das Wasserreservoir ab.
9. Gießen Sie ins Reservoir siedendes Wasser. Stellen Sie es auf glatte Oberfläche.
10. Schrauben Sie das Reservoir mit siedendem Wasser auf den Körper von Nanopresso auf.
11. Gehen Sie weiter auf standardmäßiger Weise vor.



WARNUNG

Lesen Sie vorsichtig diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie Minipresso für das erste Mal benutzen. So vermeiden Sie das Risiko der Gesundheitsschädigung und Schäden am Gerät.




REINIGUNG

Es ist wichtig, das Produkt regelmäßig zu reinigen, Sie verlängern dadurch seine Lebensdauer. Nach jeder Nutzung müssen die benutzten Set-Teile mit Wasser gespült werden. Das Set ist für den Geschirrspüler nicht bestimmt.
















FÜR BESSERES ERGEBNIS

Für die Erreichung eines besseren Ergebnisses benutzen Sie die Kaffeemaschine Nanopresso in einem drucklosen Modus, siehe Bild.

1. Schalten Sie die Düse ab.
2. Schrauben Sie die Düse ab.
3. Schrauben Sieden kleinen schwarzen Silikonstopfen ab. Setzen Sie anschließend die Düse in den ursprünglichen Zustand zusammen.



TYPEN VON GETRÄNKEN

Typ von Kaffee	Wasserreservoir (Maximum)	Filter von Kaffee	Kaffeetasse (Maximum)
Single Espresso	 50ml	 8gr.	 30ml
Double Espresso	 80ml	 16gr.	 60ml
Lungo	 150ml	 16gr.	 120ml
2 Single Espresso	 100ml	 X2 8gr.	 X2 30ml
2 Double Espresso	 150ml	 X2 16gr.	 X2 55ml

GARANTIE

Für das Set leisten wir die standardmäßige, vom Gesetz bestimmte Garantiezeit. Diese Garantie ist nicht übertragbar und eine Kompensation in Bargeld ist nicht möglich. Die Garantie bezieht sich auf keine Produkte, die auf einer anderen Weise benutzt wurden, als wie es in dieser Anleitung bestimmt ist.

Die Garantie bezieht sich außerdem nicht auf:

- Schädigung ausgehend von ungeeigneter Benutzung, Vernachlässigung der Pflege oder irgendwelcher anderen Nutzung vom Set für Zwecke, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

- Schädigungen des äußeren Aussehens, Schädigungen verursacht von Korrosion oder fortschreitender Abnutzung.

Irgendwelche Eingriffe oder Reparaturen von unbefugten Personen führen zur Kündigung der Garantie des Produktes.

ZUSAMMENSETZUNG

Das Set ist hergestellt aus resistenter Plastik ohne BPA.

ANDERES

Verkäufer und Lieferant: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, Id.Nr.: 50590502.

Hersteller: Wacaco Company Limited, hergestellt in China.

Das Set können Sie auf www.oekokapseln.de kaufen.