



**Mlynko**

Bedienungsanleitung

## **Einstellung der Schleifstärke:**

1. Den unteren Kaffeeauslauf abklemmen.
2. Drehen Sie die Mühle um. Stellen Sie die gewünschte Mahlstärke mit einer Kunststoffmutter ein.
3. Durch Ziehen stellen Sie den Feinschliff ein, durch Loslassen den Grobschliff.
4. Ziehen Sie nicht zu fest, da sich die Kaffeebohne sonst im Mechanismus verklemmen kann. Lässt sich die Kurbel nach dem Festziehen nicht drehen oder dreht sich die Kurbel, lösen Sie die Mutter.

## **Gebrauchsanweisung:**

1. Trennen Sie die Kurbel und öffnen Sie den Deckel oben an der Mühle.
2. Füllen Sie die Kaffeebohnen in der benötigten Menge ein.
3. Schließen Sie den Deckel und montieren Sie die Kurbel.
4. Drehen Sie die Kurbel, bis der Kaffee vollständig gemahlen ist.
5. Um die maximale Frische des Kaffees zu erhalten, empfehlen wir, nur die benötigte Kaffeemenge zu mahlen.
6. Halten Sie die Mühle während des Mahlens am Mittelteil (nicht am Kaffeebehälter), der Behälter könnte bei intensivem Mahlen abbrechen.



## **Garantie und Verwendung der Mühle:**

Wir empfehlen, die ersten 2 Mahlchargen vor dem ersten Gebrauch zu verwerfen (Sie können günstigeren Kaffee verwenden). Durch die erste Mahlung „stellt“ sich die Mühle auf den richtigen Kaffeegeruch ein, der Kaffee aus der ersten Mahlung nimmt den Produktionsgeruch der Mühle an.

Für eine korrekte Anwendung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produkts entstehen.

Mlynko ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine vorgesehen. Spülen Sie das Mahlwerk nicht ab, sondern reinigen Sie es mit einer trockenen Bürste. Die Mühle ist nur zum Mahlen von Kaffee bestimmt. Andere Bohnen (z. B. Gewürze) können sie beschädigen.

## **Verwendete Materialien:**

- Gehäuse, Kurbel: Edelstahl 304,
- Mahlwerk: Porzellan,
- Zusatzkomponenten: Kunststoff 5-PP.

## **Garantie und Verwendung des Produkts**

Für die Produkte gilt die gesetzlich vorgeschriebene Standardgewährleistungsfrist. Diese Garantie ist nicht übertragbar und eine Entschädigung in bar ist nicht möglich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wurden.

Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung der Pflege oder jede andere Verwendung zu Zwecken entstehen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind.
- Beschädigungen des äußeren Erscheinungsbildes, Schäden durch Korrosion oder allmähliche Abnutzung.

Jegliche Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Personen führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

**Verkäufer und Importeur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

