



Bedienungsanleitung der mobilen
Kaffeemaschine WACACO Minipresso NS


WARNUNG

Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie Minipresso NS für das erste Mal benutzen. Dadurch vermeiden Sie das Risiko von Beschädigung Ihrer Gesundheit und des Geräts.

- Benutzen Sie Minipresso NS für keinen anderen Zweck als bestimmt.
- Nach Auspackung kontrollieren Sie, ob Minipresso NS unbeschädigt ist.
- Das Packungsmaterial (Plastiktüte usw.) halten Sie außer der Reichweite von Kindern, sie können für sie potentiell gefährlich sein.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Minipresso zu spielen.
- Drücken Sie den Pumpkolben nicht, solange die Wasser- und Kaffeebehälter nicht auf ihren Stellen sind.
- Trinken Sie nie Kaffee direkt aus Minipresso NS, es kann zu Verbrennungen vom heißen Kaffee führen.
- Stellen Sie Minipresso NS auf keinen Gas- oder elektrischen Herd, in Ofen, Mikrowelle oder Geschirrspüler.
- Benutzen Sie für Reinigung nur reines Wasser, keine andere Flüssigkeit.
- Erhitzen Sie nie Wasser direkt im Wasserbehälter von Minipresso NS. Das Wasser muss in einem externen Gerät gekocht werden, z.B. Wasserkocher, und danach reingegossen.
- Spülen Sie Minipresso NS sorgfältig und regelmäßig nach jeder Nutzung.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht direkt vom Hersteller empfohlen ist, es könnte zu Verletzungen kommen.
- Benutzen Sie Minipresso NS nicht, falls es Zeichen von Beschädigung oder Funktionslosigkeit zeigt.
- Versuchen Sie nicht, Minipresso NS zu demontieren oder reparieren. Bei Funktionslosigkeit kontaktieren Sie den Hersteller oder Verkäufer.
- Bei einer Verbrennung benutzen Sie sofort kaltes Wasser zur Kühlung des verbrannten Gebiets, kontaktieren Sie den Arzt falls nötig.

- Für die Füllung des Kaffeebehälters benutzen Sie immer nur einen Messlöffel (8g) vom gemahlene Kaffee.

PRODUKTBESCHREIBUNG



NUTZUNG

Minipresso NS ist bestimmt für persönliche Nutzung. Die Nutzung von Minipresso NS für einen anderen Zweck als angegeben in diesem Dokument kann Verletzungen verursachen und zur Kündigung der Garantiegültigkeit. Wacaco Company Limited und NajTrade s.r.o. übernehmen keine Verantwortung für mögliche Verletzungen oder Beschädigungen verursacht durch falsche Nutzung von Minipresso NS.

SICHERHEIT

Minipresso NS erfüllt alle Sicherheitsnormen für die Nutzung im Kontakt mit Essen.



UMWELTSCHUTZ

Alle Packungsteile und Körper von Minipresso NS sind hergestellt aus recycelbaren Materialien.



Bedienungsanleitung



1. Glas
abschrauben.




2. Ausgangskopf
abschrauben




3. Nespresso
Kapsel
reinstellen



4. Ausgangskopf
zurück
aufschrauben



5. Wasserbehälter
abschrauben.



6. Gießen Sie heißes
Wasser in den
Wasserbehälter.
Stellen Sie den
Behälter auf eine glatte
und feste Oberfläche.



7. Schrauben Sie den
Wasserbehälter
zurück auf den
Körper von
Minipresso



8. Pumpkolben
entriegeln.



9. Beginnen Sie ins
Glas zu pumpen.



Die ersten 8 Drücken herstellen den
richtigen Druck. Pumpen Sie langsam
weiter bis Kaffee fließt.

REINIGUNG

Respektieren Sie Ihr Minipresso NS und reinigen Sie es regelmäßig nach jeder Nutzung. Wenn Sie sich um das Gerät gut kümmern, wird es lange Jahre halten. Stellen Sie keinen Teil von Minipresso NS in den Geschirrspüler!

Regelmäßig nach jeder Nutzung spülen Sie unter fließendem Wasser alle Teile, die im Kontakt mit Kaffee waren, sodass Sie alle Kaffeeverunreinigungen entfernen. Lassen Sie einzelne Teile getrennt trocknen. Für andere Teile von Minipresso NS empfehlen wir Reinigung mit feuchtem Tuch.

LIQUIDATION

Minipresso NS wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wieder verwendet oder recycelt werden können. Nach dem Nutzungsende geben Sie Minipresso NS an zugehöriger Sammelstelle ab.

TIPPS FÜR BESSERES ERGEBNIS

- Benutzen Sie filtriertes Wasser
- Vor der Nutzung erhitzen Sie alle Teile von Minipresso NS so, dass Sie dadurch zuerst nur heißes Wasser durchpumpen (ohne Kaffee).

GARANTIE

Auf Minipresso NS ist geleistet die vom Gesetz bestimmte Standardgewährleistungszeit. Diese Garantie ist unübertragbar und keine Bargeldkompensation ist möglich. Die Garantie bezieht sich auf keine Produkte, die anders benutzt wurden, als in dieser Anleitung bestimmt.

Garantie bezieht sich auch nicht auf:

- Beschädigung von ungeeignete Nutzung, Vernachlässigung der Pflege oder jeder Art anderer Nutzung von Minipresso NS auf Zwecke, die in dieser Broschüre nicht angegeben sind.
- Beschädigung des äußeren Auftretens, Beschädigung verursacht von Korrosion oder kontinuierlicher Abnutzung.

Alle Eingriffe oder Reparaturen von unberechtigten Personen führen zur Kündigung der Produktgarantie.

ANDERES

Verkäufer und Lieferant: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, Id.Nr.: 50590502.

Hersteller: Wacaco Company Limited, Hergestellt in China.

Die Kaffeemaschine kann man im Online-Shop www.oekokapseln.de kaufen.