







Gebrauchsanweisung für die digitale Kaffeewaage


Flair

Produktkomponenten

- A. Kaffeewaage
- B. Silikonmatte
- C. Quelle: Reiseregime 
- D. TYP-C-Ladeanschluss
- E. USB-Kabel TYP-C 
- F. Benutzerhandbuch 



Stellen Sie zum Laden sicher, dass das

Netzteil auf Position geschaltet ist 




ON. Verwenden Sie kein Schnellladegerät.

WARNUNG!


1. Die Waage ist nicht wasserdicht. Nicht waschen. Halten Sie den Ladeanschluss trocken.
2. Das Gewicht beträgt 2.000 g. Wiegen Sie keine Gegenstände über dieser Höchstgrenze.
3. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, verwenden Sie eine Ladequelle mit einer Nennspannung von fünf (5) Volt und einem (1) Ampere.
4. Benutzen Sie die Waage nicht, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
5. Die Waage muss auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
6. Die Waage ist nicht sturzsicher und kann beschädigt werden. Gehen Sie vorsichtig damit um.

Produktspezifikationen







- Gegenstand: Flair Brew Scale
- Max. Kapazität: 2.000 g
- Teilung: 0,1g
- Material: ABS/Silikon
- Produktgröße: 95 x 100 x 19 mm
- Einheiten: g / oz / ml
- Timerbereich: 9 Minuten 59 Sekunden
- Anzeige: LED-Ziffer

- Batterie: eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku mit einer Kapazität von 800 mAh
- Lademethode: USB TYPE-C-Kabel und 5V DC/1A-Adapter (eigener Adapter)
- Ladeanzeige:  blinkt beim Laden, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist  ist ständig beleuchtet.
- Niedriger Batteriestatus:  blinkt, wenn die Batterie schwach ist. Dies wird so lange fortgesetzt, bis angezeigt wird und sich die Waage dann automatisch ausschaltet.

Funktionsanleitung





Ein einfacher Anfang

- Ton EIN/AUS: gleichzeitig gedrückt halten  gleichzeitig  für 1 Sekunde
- Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um den Timer und die Waage zurückzusetzen 
- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Gewicht zu tarieren  einmal
- Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um zwischen den Modi zu wechseln  und tippen Sie dann innerhalb von 1 Sekunde ein zweites Mal zweimal, um von PR1 zu PR2 zu wechseln
- Stellen Sie zum Laden sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist 



Videoanleitung



PR1 AUTOMATISCHER MODUS



Stellen Sie den Dosierbecher auf die Waage, schalten Sie die Waage ein und wechseln Sie in den PR1-Modus. Fügen Sie Getreide bis zur gewünschten Dosis hinzu. Entfernen Sie den Dosierbehälter und tippen Sie zum Zurücksetzen zweimal auf H. Platzieren Sie die Kaffeewaage auf der Tropfschale Ihrer Espressomaschine. Stellen Sie die Espressotasse auf die Waage. Warten Sie, bis T aufleuchtet und die Waage zurückgesetzt wird.





Sie sind bereit zum Kochen. Die Timer- und Wiegefunktion startet, sobald die ersten Tropfen in das Glas gelangen, und stoppt am Ende des Gusses.

*nach der Entnahme der Tasse beginnt der 3-2-1-Countdown für die nächste Kaffe Zubereitung zurückzusetzen



**Wenn zwischen den ersten Tropfen und dem darauffolgenden Durchfluss eine Pause von mehreren Sekunden liegt, wird die Timer- und Waagenfunktion beendet. Wenn Sie eine Vorinfusion einbauen, verwenden Sie den PRE-INFUSION-MODUS PR2

PR2 PRE-INFUSION-REGIME




Stellen Sie den Dosierbecher auf die Waage. Schalten Sie die Waage ein und stellen Sie den Modus auf PR2 ein. Fügen Sie Getreide bis zur gewünschten Dosis hinzu. Nehmen Sie den Dosierbecher ab und legen Sie die Kaffeewaage auf die Tropfschale Ihrer Espressomaschine. Stellen Sie die Espressotasse auf die Waage. Drücken und halten Sie die Taste

für 2 Sekunden, Taste leuchtet auf, der automatische Timer startet und das Gewicht wird auf Null zurückgesetzt.




Sie sind bereit zum Kochen. Die Timer- und Wiegefunktion startet, sobald die ersten Tropfen in den Becher gelangen und stoppt, wenn der Becher entfernt wird, solange die Zeit größer oder gleich :30 Sekunden ist.

PR2 MANUELLER MODUS



Stellen Sie den Dosierbecher auf die Waage, schalten Sie die Waage ein und wechseln Sie in den PR2-Modus. Fügen Sie Getreide bis zur gewünschten Dosis hinzu. Nehmen Sie den Dosierbecher ab und legen Sie die Kaffeewaage auf die Tropfschale Ihrer Espressomaschine. Stellen Sie die Espressotasse auf die Waage. Drücken Sie zum Trieren.



Sie sind bereit zum Kochen. Drücken Sie Um die Zeit zu starten, startet die Wiegefunktion, sobald die ersten Tropfen in den Becher gelangen.

*Der Timer läuft auch dann, wenn das Ausgießen beendet ist oder die Tasse entfernt wurde; Beachten Sie die Zeit und das Gewicht am Ende des Gusses

**Der Timer kann jederzeit manuell durch Drücken der Taste gestoppt werden

Garantie

Für die Flair-Kaffeemaschine gilt die übliche gesetzliche Gewährleistungsfrist. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die anders als in dieser Bedienungsanleitung angegeben verwendet wurden.

Die Garantie umfasst außerdem nicht:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder eine andere Verwendung der Flair-Kaffeemaschine für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke entstehen.
- Schäden am äußeren Erscheinungsbild, Schäden durch Korrosion oder allmählichen Verschleiß.

Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Personen führen zum Erlöschen der Produktgarantie

Verkäufer und Importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, ID-Nummer: 50590502.

Hersteller: © Intact Idea, hergestellt in China

Die Kaffeemaschine und das Zubehör können im E-Shop www.oekokapseln.de